

iLOQ SLEUTEL K10S.3 HANDLEIDING VOOR GEBRUIK EN ONDERHOUD

iLOQ Sleutel K10S.3 Handleiding voor gebruik en onderhoud v.1.0



HANDLEIDING VOOR HET GEBRUIK

de cilinder niet open gaat, verwijder dan de sleutel volledig en steek deze opnieuw in de cilinder maar dan iets langzamer.

De voor de werking benodigde energie wordt gegenereerd door het insteken van de sleutel in de cilinder. Als deze beweging te snel gaat dan blijft de cilinder gesloten. Gebruik geen overmatige kracht bij het insteken van de sleutel in de cilinder.

ONDERHOUD

De contact strip op het metalen deel van de sleutel moet schoon en glad zijn. Als de contact strip smerig is, veeg deze dan schoon met een zachte doek. Vervang de sleutel als de contact strip beschadigd is.



Gebruik de iLOQ sleutel niet voor andere doeleinden dan die benoemd in deze handleiding. Onjuist gebruik van de iLOQ sleutel kan beschadigingen aan de sleutel veroorzaken. Steek geen andere items dan de iLOQ sleutel in de iLOQ cilinder.

De sleutel moet veilig bewaard worden zodat alleen geautoriseerde personen toegang hebben.

In geval van sleutel verlies, blacklisten van de sleutel zal gedaan worden via de iLOQ S10 Manager software en de betrokken cilinders zullen her-geprogrammeerd worden.

VERWISSELEN VAN HET GEKLEURDE KAPJE

De gekleurde kap kan verwisseld worden. Verwijder de kap door deze 45 graden tegen de klok in te draaien met een duim of een scherp gereedschap. Til de kap op en plaats een nieuwe kap. Vergrendel de kap door deze 45 graden met de klok mee te draaien.

Attentie: De grijze kap kan niet verwijderd worden.

