




iLOQ S50

KIK Schlage pour cylindre à pêne dormant

Y50S.T.TL01

Y50S.T.TL02

Guide de l'utilisateur



04/2024

Rév. 2.1

Identifiant du document

304932

iLOQ Oy

support.iloq.com

Contenu



| | | |
|-----|---|----|
| 1. | Informations importantes concernant le produit | 3 |
| 1.1 | À propos de ce manuel..... | 3 |
| 1.2 | Usage prévu | 3 |
| 1.3 | Utilisation non conventionnelle..... | 3 |
| 1.4 | Conditions de service et de garantie..... | 4 |
| 2. | Informations importantes concernant la sécurité..... | 4 |
| 2.1 | Mots et symboles de signalisation..... | 4 |
| 2.2 | Symboles de sécurité utilisés dans ce manuel..... | 5 |
| 2.3 | Sécurité importante pour l'installation et l'utilisation..... | 6 |
| 3. | Vue d'ensemble | 7 |
| 3.1 | iLOQ KIK Schlage pour cylindre à pêne dormant | 7 |
| 3.2 | Outils fournis..... | 7 |
| 3.3 | Embout libre pour cylindre Y50S.T.TL01 iLOQ KIK Schlage | 8 |
| 3.4 | Embout libre pour cylindre Y50S.T.TL02 iLOQ KIK Schlage | 8 |
| 4. | Avant l'installation..... | 9 |
| 4.1 | Généralités..... | 9 |
| 4.2 | Soin et entretien | 9 |
| 5. | Installation | 10 |
| 5.1 | Installation du KIK iLOQ pour cylindre à pêne dormant..... | 10 |
| 6. | Mode d'emploi..... | 14 |
| 7. | Installation de l'adaptateur ADA | 15 |
| 8. | Changer l'embout d'un cylindre KIK | 20 |
| 9. | Remplacement du bouton | 23 |
| 10. | Conversion d'un cylindre Schlage KIK en cylindre à mortaise | 26 |
| 11. | Mise au rebut des produits déclassés | 33 |
| 12. | Conformité..... | 34 |

1. Informations importantes concernant le produit

1.1 À propos de ce manuel


Ce manuel d'utilisation contient des informations et des instructions importantes pour l'installation et l'utilisation correctes des cylindres NFC iLOQ Y50S.T.TL01 et Y50S.T.TL02.

Le contenu de ce manuel est à jour au moment de sa publication. iLOQ se réserve le droit de modifier la disponibilité de tout élément de ce guide, sa conception, sa construction et/ou ses matériaux. Pour obtenir les informations les plus récentes, consultez notre site Web à l'adresse suivante : support.iloq.com.


| | |
|--|--|
|  | Lisez et suivez attentivement ces instructions et toute autre instruction fournie par iLOQ avant d'installer ou d'utiliser les produits. Cette information vise à garantir votre sécurité et la longue durée de vie des produits. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures, des dysfonctionnements, des dommages ou un risque pour la sécurité. |
|  | Lorsque l'installation est terminée, l'installateur transmet à l'utilisateur les présentes instructions ainsi que les éventuelles instructions d'entretien. En cas de divergence par rapport au contenu des versions en langues étrangères de la documentation, la version originale anglaise s'applique en cas de doute. |

1.2 Usage prévu

Ce produit est conçu et destiné à verrouiller les portes.

| | |
|---|---|
|  | N'utilisez pas ce produit à d'autres fins. L'utilisation du produit à des fins non prévues peut entraîner des dommages, des dysfonctionnements ou des risques pour la sécurité. |
|---|---|

1.3 Utilisation non conventionnelle




| | |
|---|--|
|  | Utilisez ce produit uniquement de la manière et aux fins spécifiées dans ce manuel. Respectez toutes les informations de sécurité. Installez et utilisez le produit uniquement de la manière décrite dans le présent manuel. |
|---|--|

1.4 Conditions de service et de garantie

- Le cylindre de serrure possède une garantie de 24 mois. En achetant ou en utilisant le produit, vous acceptez les conditions de service figurant à l'adresse suivante : www.ilooq.com.
- Si vous pensez que ce produit est cassé, ne tentez pas de le réparer. Contactez le service clientèle d'iLOOQ pour obtenir une assistance professionnelle.



2. Informations importantes concernant la sécurité

2.1 Mots et symboles de signalisation


| Signaux | Description |
|---|--|
|  | La mention « AVERTISSEMENT » indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures graves. |
|  | La mention « ATTENTION » indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures légères ou modérées. |
|  | La mention « AVIS » indique une situation potentielle qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des dommages matériels. |
|  | Danger Le symbole noir à l'intérieur d'un triangle jaune avec une bordure noire décrit le danger. |
|  | Interdiction Le symbole noir à l'intérieur d'un anneau rouge avec une barre rouge diagonale décrit l'action à ne pas entreprendre. |
|  | Action obligatoire Le symbole blanc à l'intérieur d'un cercle bleu décrit l'action à entreprendre pour éviter une situation dangereuse. |

2.2 Symboles de sécurité utilisés dans ce manuel


Symboles pour les actions obligatoires :

| | |
|---|-----------------------------|
|  | Lire les instructions |
|  | Action obligatoire générale |

Symboles pour les actions interdites :

| | |
|--|---------------------------|
|  | Action interdite générale |
|--|---------------------------|

Symboles pour les dangers :

| | |
|---|----------------|
|  | Danger général |
|---|----------------|

2.3 Sécurité importante pour l'installation et l'utilisation



Risque d'étouffement !

Ce produit contient de petites pièces, y compris de petits aimants, qui peuvent entraîner la mort ou des blessures graves.

Ne pas démonter le produit. Tenir le produit éloigné des petits enfants. Si un enfant avale des aimants, consultez immédiatement un médecin.



Danger magnétique !

Ce produit contient de petits aimants. Les appareils médicaux, tels que les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs implantés, peuvent contenir des capteurs qui réagissent aux aimants et aux radios lorsqu'ils sont en contact étroit avec le produit et peuvent entraîner la mort ou des blessures graves.

Pour éviter toute interaction potentielle avec des appareils médicaux, tenez le produit à une distance sûre de votre appareil (plus de 10 cm/4 po, mais consultez votre fournisseur de soins de santé et le fabricant de votre appareil pour obtenir des directives spécifiques).


Ne placez pas votre carte de crédit ou toute autre carte à bande magnétique à proximité de ce produit.

- Ce produit ne doit être installé que par du personnel professionnel ayant reçu une formation organisée par ou au nom d'iLOQ.
- Utilisez un embout iLOQ véritable. L'utilisation d'un embout autre que iLOQ peut compromettre les dispositifs de sécurité intégrés.
- Ne pas essayer de contourner le dispositif de verrouillage, de manipuler la serrure ou de la démonter. Cela compromettrait la sécurité intégrée et endommagerait le produit.
- Pour éviter tout dommage, manipuler le produit avec précaution et ne pas forcer sur les pièces lors de l'installation et de l'utilisation. Le bouton doit tourner facilement et le cylindre doit fonctionner en douceur.
- Ne pas appliquer de liquide sur le produit, y compris de l'eau, de la graisse, des solvants ou des substances corrosives, sauf si cela est spécifié dans ce manuel.
- Ne pas exposer ce produit à des sources de chaleur excessives, à des flammes nues ou à des appareils de chauffage.
- Ce produit contient de petits aimants. Pour éviter que les piles de la clé de programmation (P55S.1) et de la keyfob (K55S.1) ne se déchargent, rangez le produit dans une boîte séparée, à l'écart de ces piles.
- Après la mise en service de la serrure, veillez à ce que le bouton soit ramené à sa position normale de verrouillage.
- Lisez et suivez attentivement ces instructions et toute autre instruction fournie par iLOQ avant d'installer ou d'utiliser les produits. Cette information vise à garantir votre sécurité et la longue durée de vie des produits. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures, des dysfonctionnements, des dommages ou un risque pour la sécurité.

3. Vue d'ensemble


3.1 iLOQ KIK Schlage pour cylindre à pêne dormant

Les cylindres iLOQ Y50S.T.TL01 et Y50S.T.TL02 sont des cylindres NFC programmables sans pile pour la famille de produits iLOQ S50 de la plateforme série 5.



1. Capuchon avant
2. Bouton
3. Cylindre
4. Piston
5. Embout libre
6. Entretoise de l'embout
7. Couronne



3.2 Outils fournis



1. Outil de retrait du bouton
2. Outil de retrait du capuchon

3.3 Embout libre pour cylindre Y50S.T.TL01 iLOQ KIK Schlage



L'embout libre pour le cylindre Y50S.T.TL01 KIK Schlage a un angle de 45 degrés, et il est utilisé avec les pênes dormants Schlage B560/B660 ou avec tous les autres pênes dormants qui disposent d'un boulon avec un angle similaire de 45 degrés.



- Embout libre 45 degrés

3.4 Embout libre pour cylindre Y50S.T.TL02 iLOQ KIK Schlage

L'embout libre pour le cylindre KIK Schlage Y50S.T.TL02 est horizontal et s'utilise avec la plupart des pênes dormants standard qui fonctionnent avec un cylindre KIK Schlage.



- Embout libre horizontal

4. Avant l'installation

4.1 Généralités

- Ce produit est disponible avec différents types d'embouts. Assurez-vous de sélectionner l'embout correct en fonction du matériel de la porte.
- Si le produit est installé sur une porte coupe-feu, il convient d'examiner la certification coupe-feu pour s'assurer de sa conformité. Veuillez contacter un représentant commercial d'iLOQ pour obtenir de l'aide si besoin.
- Assurez-vous que l'utilisation du produit est conforme aux codes de construction locaux, aux règles de sécurité et à toute autre réglementation applicable.
- Après l'installation, assurez-vous que le produit fonctionne correctement sans interférence avec les joints d'étanchéité ou d'autres parties de la porte. Assurez-vous que la porte s'ouvre, se ferme et pivote librement sans qu'aucune partie saillante de l'ensemble de la serrure n'interfère.
- **IMPORTANT** : Lorsque l'installation est terminée, l'installateur transmet à l'utilisateur les présentes instructions ainsi que les éventuelles instructions d'entretien. En cas de divergence par rapport au contenu des versions en langues étrangères de la documentation, la version originale anglaise s'applique en cas de doute.

4.2 Soins et entretien

Le produit est conçu pour ne pas nécessiter d'entretien. Il ne nécessite aucun entretien régulier.


5. Installation




Ne laissez pas l'outil d'extraction du bouton à l'intérieur du bouton. Tenez fermement le bouton pendant l'installation et le retrait afin d'éviter que l'outil ne se détache accidentellement.

5.1 Installation du KIK iLOQ pour cylindre à pêne dormant


1. Coupez l'embout à la bonne longueur en fonction de l'épaisseur de la porte.
2. Insérez l'outil de retrait du bouton dans le trou du bouton pour retirer le bouton avant du cylindre. Appuyez fermement sur l'outil jusqu'à ce qu'il s'enclenche, tout en tenant l'arrière du bouton.




3. Tirez le bouton du cylindre.



4. Retirez l'outil du bouton.




5. Glissez le cylindre KIK dans le corps du pêne dormant.



REMARQUE ! Une entrée de serrure à haute protection iLOQ pour le pêne dormant Schlage B560/B660 peut être utilisée pour fournir une protection supplémentaire au bouton. Retirez la bague de garniture Schlage B560/B660 et remplacez-la par l'entrée de serrure à haute protection iLOQ (code de produit : AX50.Y.ES1.XX).


6. Insérez l'outil de retrait du bouton à l'avant du bouton. Tout en tenant l'arrière du bouton, appuyez fermement sur l'outil jusqu'à ce qu'il s'enclenche.




7. Tout en appuyant sur l'outil, faites glisser le bouton sur le cylindre jusqu'à ce qu'il s'arrête.



REMARQUE ! Veillez à ce que le bouton soit inséré dans le bon sens, de manière à ce que les bords droits du cylindre et du bouton soient alignés horizontalement.




8. Retirez l'outil du bouton.



9. Insérez le capuchon avant dans le bouton en alignant les quatre languettes du capuchon sur les quatre compartiments du bouton.
Le logo iLOQ sur le bouton doit être horizontal lorsque le cylindre est verrouillé.



REMARQUE ! Le capuchon avant peut être installé dans quatre orientations différentes (0°, 90°, 180° et 270°) en fonction de l'orientation de la serrure.



REMARQUE ! Lors de l'insertion du cylindre KIK Schlage **Y50S.T.TL02** dans le pêne dormant, veillez à ce que les points suivants soient respectés :


Pour les portes ouvertes à droite :

- Le pêne dormant est rétracté à l'intérieur de la porte (position ouverte).
- L'embout est en position horizontale.
- La bride de l'embout est orientée vers le bas.


Pour les portes ouvertes à gauche :

- Le pêne dormant est rétracté à l'intérieur de la porte (position ouverte).
- L'embout est en position verticale.

Position de l'embout pour les portes à droite



Position de l'embout pour les portes à gauche



REMARQUE ! Selon le type de pêne dormant utilisé, la molette du pêne dormant peut être décalée de 90 degrés.

6. Mode d'emploi




Danger magnétique !

Ce produit contient de petits aimants. Les appareils médicaux, tels que les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs implantés, peuvent contenir des capteurs qui réagissent aux aimants et aux radios lorsqu'ils sont en contact étroit avec le produit et peuvent entraîner la mort ou des blessures graves.

Pour éviter toute interaction potentielle avec des appareils médicaux, tenez le produit à une distance sûre de votre appareil (plus de 10 cm/4 po, mais consultez votre fournisseur de soins de santé et le fabricant de votre appareil pour obtenir des directives spécifiques).

Ne placez pas votre carte de crédit ou toute autre carte à bande magnétique à proximité de ce produit.

1. Tenez une clé valide contre le bouton et attendez que le voyant lumineux de la clé s'allume en vert.



REMARQUE ! En raison de la grande variété de modèles de téléphones et de versions de systèmes d'exploitation, iLOQ ne peut pas garantir que tous les téléphones compatibles NFC fonctionneront sans problème avec nos serrures NFC.





REMARQUE ! Avant d'utiliser les serrures, vérifiez l'emplacement de l'antenne NFC dans votre téléphone afin de savoir quelle est la meilleure position pour tenir le téléphone contre le bouton.



REMARQUE ! Ne pas exercer une force excessive lors de l'actionnement de la serrure (couple maximal de 2 Nm).

2. Tournez le bouton pour déverrouiller ou verrouiller la porte.



REMARQUE ! Selon la configuration, la serrure reste ouverte pendant 5 à 15 secondes. Ne forcez pas le bouton.



REMARQUE: Si l'adaptateur ADA est installé, ne l'utilisez pas pour tirer la porte ouverte. L'adaptateur ADA est conçu uniquement pour ouvrir le cylindre. Toute utilisation de l'adaptateur pour tirer la porte réduira la durée de vie du cylindre.

3. Assurez-vous que le bouton est dans sa position de verrouillage d'origine et **qu'il ne peut pas être tourné** avant de quitter la porte.

7. Installation de l'adaptateur ADA


Pièces nécessaires :

- AX50.G.KT.3 - Outil de retrait du capuchon
- AX50.G.KT.1 - Adaptateur ADA pour bouton TorQ :
 - Adaptateur ADA pour bouton TorQ
 - Outil de retrait du bouton




Ne laissez pas l'outil d'extraction du bouton à l'intérieur du bouton. Tenez fermement le bouton pendant l'installation et le retrait afin d'éviter que l'outil ne se détache accidentellement.


1. Insérez l'outil de retrait du capuchon dans le trou du capuchon pour retirer le capuchon avant du bouton.




2. Insérez l'outil de retrait du bouton à l'avant du bouton. Tout en tenant l'arrière du bouton, appuyez fermement sur l'outil jusqu'à ce qu'il s'enclenche.



3. Tirez le bouton du cylindre.



4. Retirez l'outil du bouton.






5. Amenez l'adaptateur ADA autour du bouton.




REMARQUE ! Le côté de la vis doit être orienté vers la porte et la lèvre supérieure de l'adaptateur doit reposer sur la lèvre supérieure du bouton




REMARQUE ! L'adaptateur ADA peut être installé dans quatre orientations différentes (0°, 90°, 180° et 270°).




6. Fermez l'adaptateur ADA.



7. Serrez la vis de fixation T6 au fond de l'adaptateur (couple de 0,1 Nm maximum).




8. Insérez l'outil de retrait du bouton à l'avant du bouton. Tout en tenant l'arrière du bouton, appuyez fermement sur l'outil jusqu'à ce qu'il s'enclenche.




9. Tout en appuyant sur l'outil, faites glisser le bouton sur le cylindre jusqu'à ce qu'il s'arrête.



REMARQUE ! Veillez à ce que le bouton soit inséré dans le bon sens, de manière à ce que les bords droits du cylindre et du bouton soient alignés horizontalement.



10. Retirez l'outil du bouton.




11. Insérez le capuchon avant dans le bouton en alignant les quatre languettes du capuchon sur les quatre compartiments du bouton.

Le logo iLOQ sur le bouton doit être horizontal lorsque le cylindre est verrouillé.



REMARQUE ! Le capuchon avant peut être installé dans quatre orientations différentes (0°, 90°, 180° et 270°) en fonction de l'orientation de la serrure.



8. Changer l'embout d'un cylindre KIK




REMARQUE ! Utilisez un embout iLOQ véritable. L'utilisation d'un embout autre que iLOQ peut compromettre les dispositifs de sécurité intégrés.


Pièces nécessaires :

- AX50.Y.G.02 - Outil d'installation de la couronne
- AX50.Y.TX - Embout KIK (spécifier l'embout nécessaire lors de la commande)


1. Retirez le piston du cylindre KIK à l'aide d'une pince à épiler.




2. Insérez l'outil d'installation de la couronne dans la pièce de la couronne du cylindre KIK et tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.




3. Retirez l'embout du cylindre.




4. Repoussez le piston dans sa position prévue.




5. Insérez le nouvel embout et placez l'entretoise dans sa position.




6. Placez la couronne dans sa position.



7. Insérez l'outil d'installation de la couronne et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'abaisse.



8. Tournez légèrement l'outil d'installation de la couronne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'arrête.



9. Remplacement du bouton

Utilisez les instructions suivantes pour remplacer le bouton, si nécessaire.


Pièces nécessaires :

- AX50.G.KT - Bouton TorQ sans capuchon
- AX50.G.KT.A.1 - Capuchon plat noir pour bouton TorQ
- AX50.G.KT.3 - Outil de retrait du capuchon
- AX50.G.KT.2 - Outil de retrait du capuchon




Ne laissez pas l'outil d'extraction du bouton à l'intérieur du bouton. Tenez fermement le bouton pendant l'installation et le retrait afin d'éviter que l'outil ne se détache accidentellement.


1. Insérez l'outil de retrait du capuchon dans le trou du capuchon pour retirer le capuchon avant du bouton.




2. Insérez l'outil de retrait du bouton à l'avant du bouton. Tout en tenant l'arrière du bouton, appuyez fermement sur l'outil jusqu'à ce qu'il s'enclenche.



3. Tirez le bouton du cylindre.




4. Insérez l'outil de retrait du bouton à l'avant du nouveau bouton. Tout en tenant l'arrière du bouton, appuyez fermement sur l'outil jusqu'à ce qu'il s'enclenche.




5. Tout en appuyant sur l'outil, faites glisser le bouton sur le cylindre jusqu'à ce qu'il s'arrête.



REMARQUE ! Veillez à ce que le bouton soit inséré dans le bon sens, de manière à ce que les bords droits du cylindre et du bouton soient alignés horizontalement.



6. Retirez l'outil du bouton.




7. Insérez le capuchon avant dans le bouton en alignant les quatre languettes du capuchon sur les quatre compartiments du bouton.

Le logo iLOQ sur le bouton doit être horizontal lorsque le cylindre est verrouillé.



REMARQUE ! Le capuchon avant peut être installé dans quatre orientations différentes (0°, 90°, 180° et 270°) en fonction de l'orientation de la serrure.




10. Conversion d'un cylindre Schlage KIK en cylindre à mortaise

Pièces nécessaires :


- AX50.X.G.03.26 - Kit de conversion pour mortaise 1 1/8 po (26D)
 1. Cadre avant à mortaiser 26D
 2. Ressort de compression
 3. Fiche d'adaptation
 4. Boîtier de mortaise 1 1/8 po
 5. Vis T20 (x2)
- AX50.X.CXX -
 6. Came pour cylindre à mortaiser (spécifier la came nécessaire lors de la commande)
- AX50.X.G.01 -
 7. Vis T6 pour la came (x2)
- AX50.Y.G.02 -
 8. Outil d'installation de la couronne
- AX50.G.KT.3 -
 9. Outil de retrait du capuchon
- AX50.G.KT.2 -
 10. Outil de retrait du bouton




Ne laissez pas l'outil d'extraction du bouton à l'intérieur du bouton. Tenez fermement le bouton pendant l'installation et le retrait afin d'éviter que l'outil ne se détache accidentellement.




1. À l'aide d'une pince à épiler, retirez le piston du cylindre KIK.




2. Insérez l'outil d'installation de la couronne dans la pièce de la couronne du cylindre KIK et tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.




3. Retirez l'embout du cylindre.




4. Pour retirer le capuchon frontal du bouton, insérez l'outil de retrait du capuchon dans le trou situé sur le bord du capuchon.




5. Pour retirer le bouton du cylindre, insérez l'outil de dépose du bouton à l'avant du bouton. Appuyez fermement sur l'outil jusqu'à ce qu'il s'enclenche, tout en tenant l'arrière du bouton.




6. Tirez le bouton du cylindre.




7. Retirez l'outil du bouton.




8. Insérez le ressort de compression dans le trou à l'avant du cylindre.




9. Insérez le cadre frontal à mortaiser dans l'avant du cylindre.




10. Insérez le bouton de l'adaptateur et alignez-le avec l'arrière du cylindre.




11. Fixez le boîtier à mortaiser au cadre avant et sécurisez-le avec les deux vis T20.



12. Fixez la came à mortaiser au cylindre à l'aide de deux vis T6 (couple maximal de 0,5 Nm).





13. Insérez l'outil de retrait du bouton à l'avant du bouton. Tout en tenant l'arrière du bouton, appuyez fermement sur l'outil jusqu'à ce qu'il s'enclenche.




14. Tout en appuyant sur l'outil, faites glisser le bouton sur le cylindre jusqu'à ce qu'il s'arrête.



REMARQUE ! Veillez à ce que le bouton soit inséré dans le bon sens, de manière à ce que les bords droits du cylindre et du bouton soient alignés horizontalement.



15. Retirez l'outil du bouton.




16. Insérez le capuchon avant dans le bouton en alignant les quatre languettes du capuchon sur les quatre compartiments du bouton.

Le logo iLOQ sur le bouton doit être horizontal lorsque le cylindre est verrouillé.



REMARQUE ! Le capuchon avant peut être installé dans quatre orientations différentes (0°, 90°, 180° et 270°) en fonction de l'orientation de la serrure.



11. Mise au rebut des produits déclassés



Ne jetez jamais un appareil électrique avec les ordures ménagères. Respectez les lois et réglementations locales pour une mise au rebut du produit sûre et respectueuse de l'environnement.



REMARQUE ! Avant de jeter des produits, souvenez-vous que la plupart des produits iLOQ sont **réutilisables**. Tous les produits programmables peuvent être réinitialisés aux paramètres d'usine, après quoi ils peuvent être réutilisés dans un autre système.

Les consignes de recyclage des produits déclassés sont décrites ci-dessous.

| Tri | Produit déclassé |
|-----|--|
| | Les cylindres de serrure iLOQ, les clés, les rosaces iLOQ, les accessoires de montage et les boutons à taquet peuvent être recyclés comme ferraille. |
| | Les produits iLOQ déclassés contenant des composants électroniques et des cartes électroniques, tels que les net bridges, les modules de porte, les lecteurs de clés et de RFID et les cartes de relais, doivent être recyclés dans un point de collecte d'équipements électriques et électroniques. |
| | Les produits iLOQ contenant des piles et des accumulateurs, tels que les keyfobs, les clés de programmation et les circuits d'horloge, doivent être recyclés dans un point de collecte régional pour les piles et les petits accumulateurs. |
| | La plupart des matériaux d'emballage iLOQ conviennent au recyclage du carton et du plastique. |

12. Conformité

Les produits mentionnés dans ce mode d'emploi sont conformes aux prescriptions des directives suivantes :

FCC

Chapitre 1, sous-partie A, partie 2 du titre 47 du code des réglementations fédérales

La conformité a été évaluée conformément à la norme suivante :

FCC - Règle FCC Partie 15

Remarque : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Néanmoins, il n'y a aucune garantie qu'il n'y aura pas d'interférences dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'appareil sur une prise de courant située sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

ISED

Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED)

La conformité a été évaluée conformément à la norme suivante :

ISED - ICES 003, numéro 7 : 2020 - classe B



iLOQ S50

KIK Schlage pour cylindre à pêne dormant

Y50S.T.TL01

Y50S.T.TL02

Guide de l'utilisateur

iLOQ

support.iloq.com

Elektroniikkatie 10

90590 Oulu

Finlande