

iLOQ C10S LUKKOSYLINTERIN KÄYTTÖOHJE

Työnä iLOQ K10S -avain lukkosylinteriin perille saakka ja käännä. Mikäli lukko ei aukea, poista avain lu- kosta ja toista toimenpide hitaammin. Lukkosylinteri tuottaa sekä lukon, että avaimen elektroniikan tarvitseman sähköenergian avaimen työntöliikkeestä. Mikäli työntöliike on liian nopea, lukko pysyy lukitussa tilassa. Lukkosylinteriin ei saa työntää mitään vierasta esinettä tai avainta.

HUOLTO-OHJE

Puhdista ja voitele lukkosylinteri vähintään kerran vuodessa.

1. Puhdista avainkanava paineilmalla (Esim. CRC Dust Off). Voitele sylinteri suihkuttamalla avainkanavaan hieman lukkoöljyä (CRC Lock Oil Pro).

