

iLOQ SCHLÜSSEL K10S.3 BEDIENUNGS- UND PFLEGEANLEITUNG

GER 74873

iLOQ Schlüssel K10S.3 Bedienungsanleitung v.1.0



BEDIENUNG

Zur Bedienung des iLOQ Zylinders führen Sie den iLOQ Schlüssel vollständig in den Schließkanal ein und drehen den Schlüssel. Wenn sich der Schlüssel nicht drehen lässt dann ziehen Sie ihn wieder ganz heraus und wiederholen den Vorgang, diesmal etwas langsamer.

Durch Einführen des iLOQ Schlüssels in den iLOQ Schließzylinder wird elektrische Energie erzeugt. Wenn die Bewegung zu schnell ist, verbleibt der Zylinder im verriegelten Zustand. Verwenden Sie keine übermäßige Kraft beim Einführen des Schlüssels in den Schließzylinder.

PFLEGE

Der Kontaktdraht des Schlüssels muss sauber und glatt sein. Wenn der Kontaktdraht verschmutzt ist, reinigen Sie ihn mit einem weichen Tuch. Ersetzen Sie den Schlüssel, wenn der Kontaktdraht beschädigt ist.



Verwenden Sie den iLOQ Schlüssel ausschließlich zu dem in dieser Anleitung genannten Zweck, andernfalls könnte der Schlüssel beschädigt werden. Führen Sie keine anderen Gegenstände in den iLOQ Schließzylinder ein.

Der Schlüssel sollte stets sicher aufbewahrt werden, so dass nur autorisierte Personen Zutritt erlangen. Im Falle eines Schlüsselverlustes sollte der verloren gegangene Schlüssel mittels iLOQ S10 Manager gesperrt und die betroffenen Schließzylinder neu programmiert werden.

WECHSELN DER SCHLÜSSELKAPPEN

Die farbige Schlüsselkappe kann ausgetauscht werden.

Entfernen Sie die Schlüsselkappe indem Sie diese um 45 Grad gegen den Uhrzeigersinn mit dem Daumen drehen und anheben. Anschließend legen Sie eine neue Schlüsselkappe ein und verriegeln diese durch Drehen der Schlüsselkappe um 45 Grad im Uhrzeigersinn.

Hinweis. Graue Schlüsselkappen sind nicht abnehmbar.

